RMS Reading AC Ammeters

Product Codes – Self Contained 40/70Hz - Accuracy ±1%, 60Hz***

Rating	Scaling*	4 1/2" square flange	
		Std. case catalog number	Std. case hi-shock catalog number
1A	0-1A	•007-05FA-LALA-C7	078-05FJ-LALA-C6
1.5A	0-1.5A	•007-05FA-LCLC-C7	078-05FJ-LCLC-C6
2A	0-2A	•007-05FA-LELE-C7	078-05FJ-LELE-C6
3A	0-3A	•007-05FA-LJLJ-C7	078-05FJ-LJLJ-C6
5A	0-5A	•007-05FA-LSLS-C7	078-05FJ-LSLS-C6
7.5A	0-7.5A	•007-05FA-MFMF-C7	078-05FJ-MFMF-C6
10A	0-10A	•007-05FA-MTMT-C7	078-05FJ-MTMT-C6
15A	0-15A	•007-05FA-NDND-C7	078-05FJ-NDND-C6
20A	0-20A	•007-05FA-NGNG-C7	078-05FJ-NGNG-C6
30A	0-30A	•007-05FA-NLNL-C7	078-05FJ-NLNL-C6

For AC rectified non-RMS compensated meter, please replace the -05F in the product code with -05B.

Product Codes – Transformer Rated 40/70Hz - Burden 0.3VA***

5A	0-10A	•007-05FA-LSMT-C7	078-05FJ-LSMT-C6
5A	0-15A	•007-05FA-LSND-C7	078-05FJ-LSND-C6
5A	0-20A	•007-05FA-LSNG-C7	078-05FJ-LSNG-C6
5A	0-25A	•007-05FA-LSNJ-C7	078-05FJ-LSNJ-C6
5A	0-30A	•007-05FA-LSNL-C7	078-05FJ-LSNL-C6
5A	0-40A	•007-05FA-LSNP-C7	078-05FJ-LSNP-C6
5A	0-50A	•007-05FA-LSNT-C7	078-05FJ-LSNT-C6
5A	0-75A	•007-05FA-LSPB-C7	078-05FJ-LSPB-C6
5A	0-100A	•007-05FA-LSPK-C7	078-05FJ-LSPK-C6
5A	0-150A	•007-05FA-LSPZ-C7	078-05FJ-LSPZ-C6
5A	0-200A	•007-05FA-LSRL-C7	078-05FJ-LSRL-C6
5A	0-250A	•007-05FA-LSRS-C7	078-05FJ-LSRS-C6
5A	0-300A	•007-05FA-LSRX-C7	078-05FJ-LSRX-C6
5A	0-400A	•007-05FA-LSSC-C7	078-05FJ-LSSC-C6
5A	0-500A	•007-05FA-LSSF-C7	078-05FJ-LSSF-C6
5A	0-600A	•007-05FA-LSSJ-C7	078-05FJ-LSSJ-C6
5A	0-800A	•007-05FA-LSSN-C7	078-05FJ-LSSN-C6
5A	0-1000A	•007-05FA-LSSS-C7	078-05FJ-LSSS-C6
5A	0-1200A	•007-05FA-LSSU-C7	078-05FJ-LSSU-C6
5A	0-1500A	•007-05FA-LSTC-C7	078-05FJ-LSTC-C6
5A	0-1600A	•007-05FA-LSTE-C7	078-05FJ-LSTE-C6
5A	0-2000A	•007-05FA-LSTM-C7	078-05FJ-LSTM-C6
5A	0-2500A	•007-05FA-LSTU-C7	078-05FJ-LSTU-C6
5A	0-3000A	•007-05FA-LSUA-C7	078-05FJ-LSUA-C6
5A	0-4000A	•007-05FA-LSUE-C7	078-05FJ-LSUE-C6
5A	0-5000A	•007-05FA-LSUJ-C7	078-05FJ-LSUJ-C6
5A	0-6000A	•007-05FA-LSUP-C7	078-05FJ-LSUP-C6
5A	0-7000A	•007-05FA-LSUS-C7	078-05FJ-LSUS-C6
5A	0-8000A	•007-05FA-LSUW-C7	078-05FJ-LSUW-C6

For AC rectified non-RMS compensated meter, please replace the -05F in the product code with -05B.

* Other scales are available.
*** For case types 007/078 use 10-32 UNF terminals.
• c-UL-us certified.



AC Ammeter